

Dispositivo "CORTA PINGO":

Esta cafeteira está equipada com um dispositivo "corta-pingos" que interrompe o gotejamento automaticamente. Durante o ciclo de operação, a jarra pode ser removida, para servir uma xícara de café, e retornar à base sem que o ciclo seja afetado.

NOTA: A quantidade de café pronto será um pouco menor que a quantidade de água que você adicionou, pois a água é absorvida pelo pó de café.

CUIDADO: Ao servir o café, o ângulo de inclinação da jarra não deve ser superior a 45 graus a partir da posição vertical. O café deve ser servido lentamente até que a jarra esteja vazia, caso contrário, o café escorrerá pela tampa podendo causar queimaduras.

CUIDADO E LIMPEZA

1. Antes de qualquer operação de limpeza e manutenção desligue o aparelho e espere esfriar.
2. Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
3. Limpe todas as partes removíveis após cada uso com água e sabão.

NOTA: Não tente limpar o interior do tanque de água, isso pode deixar resíduos de sabão. Para limpeza basta enxaguar com água fria periodicamente.

4. A jarra pode ser lavada com água morna, um pouco de detergente e uma esponja macia.
5. Quando desejar limpar a parte externa do aparelho use somente um pano úmido.

Resíduos de minerais:

1. Aproximadamente a cada 2 meses recomenda-se que seja feita uma limpeza específica para eliminar resíduos de minerais deixados pela água que podem entupir sua cafeteira.

Retirando os resíduos minerais:

2. Despeje no reservatório de água vinagre branco até a metade da quantidade máxima e acrescente água fria até a quantidade máxima.
3. Ligue a cafeteira e deixe que toda a solução passe para a jarra. Desligue a cafeteira.
4. Deixe a cafeteira esfriar por 15 minutos a fim de amolecer os resíduos de minerais.
5. Despeje o líquido que passou para a jarra de volta ao reservatório de água.
6. Ligue a cafeteira e deixe que toda a solução passe para a jarra.
7. Desligue a cafeteira e jogue fora a solução de limpeza.
8. Durante a limpeza haverá mais vapor que durante o processo normal de fazer café.
9. Ao terminar o processo, use a cafeteira uma vez somente com água.
10. Após a limpeza, lave a jarra.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1) Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2) A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- 3) A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7034644)**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4) O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- 5) A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- 6) Produto exclusivo para uso doméstico.
- 7) Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

- 1) Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
- 2) Mau uso.
- 3) Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
- 4) Peças com desgaste natural.
- 5) Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
- 6) A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo.
- 7) Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.
- 8) Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
- 9) A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos
da BLACK & DECKER
Visite nosso site:

 www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44

BLACK+DECKER™

Manual de Instruções

CM301 - Cafeteira Elétrica

Leia as instruções antes de usar o produto



1 ano de
garantia

Modelo **CM301**
Cafeteira Elétrica