

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causa	Solução
O produto não liga.	O produto não está ligado à corrente elétrica.	Ligue o produto à corrente elétrica.
	A garrafa e o bloco de lâminas não estão corretamente instalados na base do liquidificador. O sistema de bloqueio de segurança impede a ligação da máquina.	Instale a garrafa e o bloco de lâminas de acordo com as instruções descritas em "montagem do liquidificador".
O motor pára durante o funcionamento.	Contate um representante de assistência técnica autorizado.	Contate um representante de assistência técnica autorizado.
	Se o motor parar, desligue imediatamente o liquidificador, retire o produto da tomada e deixe esfriar o produto durante, pelo menos, 10 minutos.	Se o motor parar, desligue imediatamente o liquidificador, retire o produto da tomada e deixe esfriar o produto durante, pelo menos, 10 minutos.
	Os ingredientes são demasiadamente grandes.	Corte todos os vegetais e frutas em pedaços com um tamanho entre 1,8 cm ² e 2,5 cm ² .
	Ingredientes incorretos.	O produto destina-se à execução de bebidas. Adicione frutas, vegetais ou outros produtos semelhantes. Nunca utilize ingredientes como, por exemplo, massa, carne ou produtos semelhantes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Liquidificador	
Modelo	BSE10
Cor	Aço Inoxidável
Funções	Liga/Desliga
Potência Máxima (W)	300
Peso líquido (kg)	1,9
	127
Tensão (V~)	220
Frequência (Hz)	60
Capacidade total da garrafa (ml)	700
Capacidade máxima utilizável da garrafa (ml)	600
Material da Jarra	Tritan

MEIO AMBIENTE



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Manual do usuário

Liquidificador BSE10



Fotos e desenhos ilustrativos IFU_BSE10_POR_REV03

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.

Siga todas as instruções e advertências descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter os melhores resultados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Utilize este liquidificador apenas no preparo de alimentos.
Nunca ligue o liquidificador com a jarra vazia.
O liquidificador com sistema de segurança só funciona com a jarra acoplada na base.
Não retire a tampa da jarra, nem a jarra de cima da base do liquidificador enquanto o produto estiver em funcionamento.
Não introduza nenhum utensílio na jarra nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectada na tomada.
Nunca toque nas lâminas. Elas são extremamente afiadas.
Ter cuidado se o líquido quente é derramado no liquidificador, pois ele pode ser ejetado para fora do aparelho podendo ocasionar queimaduras.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

SAC: (41) 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310-000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

CONHEÇA SEU LIQUIDIFICADOR



- 1 Tampa com bocal para beber
- 2 Garrafa misturadora
- 3 Lâminas removíveis
- 4 Botão ligar/desligar
- 5 Base do liquidificador
- 6 Cabo de alimentação

MONTAGEM DO LIQUIDIFICADOR

IMPORTANTE: Sempre certifique-se de que seu liquidificador está desconectado da energia elétrica antes de encaixar ou remover as lâminas. Sempre manuseie as lâminas com cuidado, pois são extremamente afiadas.

Não utilize para misturar massa, pure de batata, carne, etc.

UTILIZANDO SEU LIQUIDIFICADOR

Funcionamento:

1. Coloque o produto sobre uma superfície plana, que não seja escorregadia.
2. Coloque os ingredientes na garrafa respeitando a capacidade máxima.

Cuidado! Não ultrapasse o volume de enchimento máximo: 600 ml.

3. Fixe as lâminas na extremidade aberta da garrafa, rodando-o para direita (Fig. 1).

Cuidado! As lâminas e acessórios são muito afiados!

4. Coloque a base do liquidificador numa superfície plana e nivelada. Conecte o produto a uma tomada de corrente elétrica (Fig. 2).



Fig. 1

5. Vire a garrafa ao contrário. Coloque a garrafa, pressionando-a para baixo, na base do liquidificador e rode-a para a esquerda para bloquear (Fig. 3).

Nota: A garrafa está bloqueada quando o símbolo do bloco de lâminas está alinhado com o símbolo na base do liquidificador.

Cuidado! Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque as lâminas removíveis na base sem que a garrafa esteja corretamente colocada (Fig. 3).

6. Aperte longamente o botão ligar/desligar para iniciar a mistura (Fig. 4). Solte o botão ligar/desligar para parar a mistura.

Cuidado! Se o motor parar, desligue imediatamente o liquidificador, retire o plug do aparelho da tomada e deixe esfriar o produto durante, pelo menos, 10 minutos.

7. Quando os ingredientes estiverem completamente misturados: Solte o botão ligar/desligar para parar a mistura. Certifique-se de que o motor parou completamente e, em seguida, rode a garrafa para a direita para a soltar. Retire a garrafa da base do liquidificador. Substitua o bloco de lâminas pela tampa para beber (Fig. 5).



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

DESMONTAGEM DO LIQUIDIFICADOR

Desligue o plugue do produto da tomada. Lave todas as peças, exceto a base do liquidificador, com água morna e sabão (Fig. 6).

Os acessórios devem ser lavados apenas à mão. Deixe todas as peças secar totalmente.

Cuidado! As lâminas são muito afiadas!



Fig. 6

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe a base do liquidificador com um pano úmido (Fig. 7).

Cuidado! Nunca submerja a base do liquidificador em água!

Não utilize esfregões nem produtos de limpeza abrasivos para a limpeza do produto.



Fig. 7

ARMAZENAMENTO

1. Recolha o cabo de alimentação na área de armazenamento, na parte inferior da base.
2. Mantenha o liquidificador em lugar seco e ventilado.

RECEITAS

Capacidade máxima		600 ml	
Velocidade recomendada do liquidificador			
Receita	Ingredientes	Quantidade	Tempo
Puré de legumes crus	Cenouras	40 g	10 s. x (2 a 3) vezes
	Batatas	40 g	
	Cebolas	40 g	
	Água	80 ml	
Fazer puré de vegetais cozidos	Cebolas	25 g	10 s. x (2 a 3) vezes
	Cenouras	50 g	
	Batata	50 g	
	Courgette	50 g	
	Água	100 ml	
Pitaia e couve-flor	Água	120 ml	10 s. x (4 a 6) vezes
	Pitaia	¼ - ½ unidades	
	Cenouras	¼ - ½ unidades	
	Couve-flor	30 g	

Velocidade recomendada do liquidificador			
Receita	Ingredientes	Quantidade	Tempo
Smoothie de abacaxi e damasco	Abacaxi em rodela	60 g	10 s. x (4 a 6) vezes
	Damasco secos	10 g	
	logurte	75 g	
Maçã e couve-flor	Maçã	¼ - ½ unidade	10 s. x (4 a 6) vezes
	Couve-flor	30-50 g	
	Limão	¼ unidades	
	Água	120 ml	
Vitamina	Maçã	40 g	10 s. x (4 a 6) vezes
	Banana	50 g	
	Papaia	100 g	
Aipo e tomate	Leite	150 g	10 s. x (4 a 6) vezes
	Aipo	200 g	
	Tomate	½ unidades	
	Água	120 ml	