

MANUAL DO USUÁRIO

Liquidificador Cadence
LIQ200



cadence

Obrigado por adquirir o **Liquidificador Cadence LIQ200**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.

1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.



- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre remover o cabo elétrico da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Nunca coloque a mão dentro da jarra quando o liquidificador estiver ligado à tomada.
- Antes de ligar o liquidificador certifique-se de que a tampa esteja bem travada.
- Nunca toque em nenhuma parte em movimento.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o liquidificador antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as.
- Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
- Não utilize qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento contra as lâminas com o liquidificador ligado.
- Não adicione à jarra ingredientes com temperatura acima de 80°C.
- Seja cuidadoso ao abastecer o liquidificador com líquidos quentes pois estes podem ser expelidos para fora do aparelho devido a evaporação repentina.



ATENÇÃO! Não exceder a quantidade de 1,75 litros ao utilizar o liquidificador.



ATENÇÃO! Tome muito cuidado com as lâminas ao esvaziar ou manusear a jarra e suas partes, risco de lesões.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO





1. Copo medidor (Capacidade 120ml ou 1/2 xícara)
2. Tampa
3. Jarra com alça
4. Base do liquidificador
5. Botão seletor de velocidade
6. Porta-fio (parte inferior da base)
7. Cabo elétrico com plugue



3 - PAINEL DE CONTROLE

POSIÇÃO PULSAR/AUTO LIMPAR

Ideal para controlar melhor a duração e frequência do processamento dos alimentos. Para utilizá-la, gire o botão na posição  Pulsar/Auto limpar e mantenha-o pressionado pelo tempo necessário. Ao tirar o botão da posição  Pulsar/Auto limpar, o liquidificador para automaticamente.

POSIÇÃO 0

Nessa posição o liquidificador estará desligado.

VELOCIDADES 1

Para preparar patês, molhos e saladas.

VELOCIDADES 2 E 3

Para preparar recheios, coberturas, farofas, legumes, frutas, fazer sopas cremosas, etc.

VELOCIDADES 4

Para preparar vitaminas, sorvetes, creme com leite, etc.

VELOCIDADES 5

Para preparar massas, ricotas e queijos macios, sucos concentrados, etc. Fazer purês, papinhas, queijos, liquidificar gelatinas, mousses, bebidas com gelo, polpa de frutas, sorvetes, etc.

Observações: Estas sugestões de preparo devem ser utilizadas apenas como referência, pois os alimentos possuem características específicas que necessitam de preparos diferenciados.

Você pode mudar a velocidade sem desligar o aparelho. Para mudar, gire o botão até a velocidade desejada.

4 - UTILIZANDO SEU LIQUIDIFICADOR

1. Posicione a jarra sobre a base.
2. Conecte o plugue em uma tomada com a mesma tensão do liquidificador.
3. Coloque os ingredientes na jarra.
4. Feche a jarra com a tampa com o copo medidor encaixado.
5. Gire o botão para selecionar a velocidade desejada
6. Bata os alimentos pelo tempo que desejar. Ao final, gire o botão para a posição "0" para desligar.



ATENÇÃO! Verifique se a jarra está devidamente encaixada na base, antes de ligar o produto, evitando a quebra de peças plásticas.



JARRA

A jarra deve estar sempre tampada enquanto o liquidificador estiver em funcionamento. Isto irá evitar que os alimentos espirrem ou derramem. Não adicione líquidos ou ingredientes ferventes na jarra do liquidificador, deixe-os esfriar até 80°C para evitar acidentes e danos aos acessórios.

TAMPA E COPO MEDIDOR

Utilize a tampa para evitar que os alimentos espirrem, principalmente ao ligar e desligar o liquidificador. Durante o funcionamento é possível alimentar sua receita com mais ingredientes através da abertura da tampa e com o auxílio do copo medidor. Você também pode utilizar a jarra para servir, sem precisar remover a tampa do liquidificador. Basta girar a tampa observando a indicação, e alinhar a abertura com o bico servidor.

⚠ ATENÇÃO! Tenha cuidado redobrado ao adicionar ingredientes enquanto o liquidificador estiver ligado. Em hipótese alguma retire a tampa da jarra durante o funcionamento, utilize apenas a abertura da tampa para incluir mais ingredientes.

PORTA-FIO

O cabo elétrico com plugue pode ser enrolado no suporte na base do corpo do liquidificador. Para isto, basta enrolar no suporte e encaixar no espaço para os pinos. Veja ao lado.



6 - RECEITAS

Para preparar qualquer receita em seu Liquidificador Cadence, adicione primeiro os ingredientes líquidos, em seguida os alimentos macios ou pastosos, e por fim os alimentos mais rígidos.

SUCO DE CENOURA COM LARANJA

Ingredientes

- 2 Cenouras frescas (500 g);
- Suco de 1 Laranja média (50ml);
- 1250 ml de água;
- Açúcar

Modo de Preparo

1. Corte as cenouras em pedaços de 1,5 X 1,5 X 1,5 cm.
2. Extraia o suco de uma laranja média.
3. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 60 segundos em velocidade máxima.
4. Coe, adoce a gosto e sirva.




7 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


1. Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada.
2. Limpe a jarra do liquidificador com água morna e sabão neutro. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque.
3. Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água ou debaixo da torneira com água.

DICAS

- Fica muito mais fácil se você limpar seu liquidificador imediatamente após o uso.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza.
- Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.
- Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.
- Utilize a jarra exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho.
- Não utilize a jarra se ele estiver quebrada ou trincada.

FUNÇÃO AUTO LIMPAR

Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função  Pulsar/Auto limpar para fazer a limpeza do seu liquidificador.

1. Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente na jarra do liquidificador.
 2. Gire o botão até a posição  Pulsar/Auto limpar por alguns segundos.
 3. Em seguida, enxágue a jarra em água corrente.
- Repita a operação, se necessário.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.



A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto e embalagem.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

8 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda., assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:
 - Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
 - Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, conforme o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.
4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.
5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.
6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.
7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.
8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.
9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.



10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.
11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.
12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.
13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.
14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.
15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por acidentes tais como: batida, queda, descarga elétrica e/ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
 - Uso caracterizado como não-doméstico.
 - Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
 - Sinistro (roubo ou furto)
 - Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.
16. Não estão cobertos pela garantia:
 - Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
 - Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
 - Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.





SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR

Capitais ou regiões metropolitanas: **4020 2905**

Demais regiões: **0800 644 6442**

WhatsApp para Atendimento do consumidor:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Cadence através do nosso site:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>

Acesse a área do Serviço de Apoio ao Consumidor em nosso site

apontando a câmera do celular para o QR Code:

