MANUAL DE
INSTRUÇÕES

CADEIRA DE MESA
- SUPORTA ATÉ 15 Kg
- DOBRÁVEL
- FÁCIL DE INSTALAR

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto.

ATENÇÃO: Não utilize a cadeira se houver algum elemento danificado ou em falta.

ATENÇÃO: Mantenha limpas e secas as duas faces da mesa em que será fixada a cadeira.

ATENÇÃO: Mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar risco de asfixia.

ATENÇÃO: Não utilize toalha ou qualquer outro objeto suscetível de prejudicar o correto funcionamento dos elementos de fixação da cadeira.

ATENÇÃO: Assegure-se que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado.

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança.

ATENÇÃO: Esteja ciente do risco de chama e outras fontes de calor nas proximidades da cadeira.

ATENÇÃO: A cadeira só deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas.

ATENÇÃO: Utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa.

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na cadeira.

ATENÇÃO: Esta cadeira não pode ser utilizada por crianças com peso acima de 15kg, ou que ainda não sejam capazes de permanecer em uma posição sentada devido à sua própria coordenação.

ATENÇÃO: Mantenha os freios acionados sempre que a cadeira estiver em uso.

ATENÇÃO: Verifique se a mesa não escila após a colocação da cadeira. A mesa deve estar estável.

ATENÇÃO: Esta cadeira é destinada para crianças a partir de seis meses e com peso de no máximo 15kg.

ATENÇÃO: Verifique regularmente os parafusos, se necessário reaperte-os com chave apropriada.

ATENÇÃO: Não fixe a cadeira em um local onde a criança possa deslocá-la ao empurrar com os pés.

ATENÇÃO: Não deixe nenhum objeto embaixo da cadeira onde a criança possa utilizar como apoio.

ATENÇÃO: Este produto não pode ser fixado em mesas de tampo de vidro, plástico, mesas redondas, mesas com pé central, mesas com tampo removível, mesas de jogo e mesas de camping.

ATENÇÃO: A cadeira pode ser utilizada em mesas com no mínimo 19mm e o máximo de 38mm.

ATENÇÃO: Utilize sempre o SAC (serviço de atendimento ao consumidor) para esclarecer dúvidas.

ATENÇÃO: SAC (serviço de atendimento ao consumidor) (41) 3018-3300, sac@sapecakids.com.br

LISTA DE COMPONENTES

01 - Patinhas de fixação
02 - Ponteiras de fixação
03 - Braços de sustentação
04 - Capa
05 - Tiras do cinto de 5 pontos
06 - Botões de pressão
07 - Suporte de ancoramento

ATENÇÃO: Após desembalar a cadeira de refeição e conferir o conteúdo da embalagem com a lista de componentes acima descarte o saco plástico.

INSTRUÇÕES DE USO:

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO EM EM MESAS DE TAMPO DE VIDRO EOU PLÁSTICO, MESAS REDONDAS, MESAS COM PÉ CENTRAL, MESAS COM TAMPO REMOVÍVEL, MESAS DE JOGO E MESAS DE CAMPING.

Gire os braços de sustentação da cadeira para baixo conforme a FIG 1.

Posicione a cadeira à mesa e suba os suportes de ancoramento até prendê-los na mesa(FIG 2). Verifique se a cadeira está totalmente presa à mesa (sem se desprender)

ATENÇÃO

VERIFIQUE SE A MESA NÃO OSCILA APÓS A COLOCAÇÃO DA CADEIRA. A MESA DEVE ESTAR ESTÁVEL

Após acomodar a criança na cadeira (FIG 3), afivele o cinto de segurança (FIG 4) e ajuste o comprimento das tiras verticais e abdominais do cinto de segurança através dos reguladores.

ATENÇÃO: Assegure-se de que o cinto de segurança esteja firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga soltar-se sozinha, porem ajustado de forma que fique confortável.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado.

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto.

PARA RETIRAR A CRIANÇA

Para soltá-la, pressione o botão (FIG 5) e libere as presilhas do cinto da cadeira (FIG 6), após este procedimento a criança poderá ser retirada da cadeira.

Para soltar a cadeira da mesa pressione o botão (FIG 7) e libere o suporte de ancoramento.

MANUSEIO E LIMPEZA

REMOVENDO A CAPA

Para remover a capa solte os botões que se encontram na parte lateral da cadeira. (FIG 8). Obs - os dois lados.

Puxe a capa para traz (FIG 9)

Remova o parafuso (FIG 10), e puxe o suporte de ancoramento em apenas um dos lados, retire a capa.

PARA INSTALAR A CAPA REPITA O PROCESSO AO INVERSO

MANUSEIO E LIMPEZA

LIMPEZA DA CAPA

NÃO USAR ALVEJANTES	SOMENTE LAVAGEM MANUAL	PROIBIDO USAR SECADORA	NÃO PASSAR

FIG 11

Para a lavagem observar as indicações referidas na etiqueta (FIG 11). Depois de cada lavagem verifique a resistência do tecido e das costuras.

ATENÇÃO: Nunca utilize detergentes abrasivos ou solventes.

ATENÇÃO: Nunca utilize máquina de lavar, centrifugar ou secar, a capa deve ser estendida sem torcer.

ATENÇÃO: Controle periodicamente a cadeira para verificar se eventualmente há componentes partidos, danificados ou se faltam componentes: em tal caso não utilize a cadeira.

ATENÇÃO: Mantenha a cadeira sempre seca para evitar a formação de bolor e ferrugem.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SAPECA KIDS garante pelo prazo de seis meses, a partir da emissão da nota fiscal, o perfeito funcionamento da cadeira de mesa contra quaisquer defeitos de fabricação.

Assim que se fizer necessário, o consumidor poderá solicitar através do SAC (serviço de atendimento ao consumidor) (41) 3018-3300, sac@sapecakids.com.br

A SAPECA KIDS responsabiliza-se apenas por defeitos de fabricação.

Esta garantia não se aplica nos seguintes casos:

* Defeitos provocados por acidentes.
* Reparos efetuados por oficinas não autorizadas.
* Substituição de qualquer peça original da cadeira.
* Evidência de uso incorreto ou negligente.

ELETTA IND E COM LTDA
RUA JOÃO BONAT 308
NOVO MUNDO - CURITIBA - PR
CEP 81.050-170
CNPJ 05.248.707/0001-35

sac@sapecakids.com.br

(41) 3618 3080

sapecakids.com.br