

PASSO 1
PASO 1
STEP 1

1 - Posicione as corredeiras N nas marcações das peças 53 e 55 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)

1 - Coloque las corredeiras N en las marcas de las piezas 53 y 55, y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm).

1 - Align the N slides on the markings of part 53 and 55 fasten them with (3x12mm) PP screws

N 4

PP 8

PASSO 6
PASO 6
STEP 6

1 - Encaixe a peça 57 no conjunto montado no passo anterior
2 - Fixe as peças 58 na peça 57 utilizando as cantoneiras TA e os parafusos X (4x12mm)

1 - Encaje el conjunto ensamblado en el paso anterior en la pieza 57
2 - Fije las piezas 58 en la pieza 57 con las angulares TA e los tornillos X (4x12mm)

1 - Fit part 57 to the assembly assembled in the previous step
2 - Fix parts 58 to part 57 using the angle brackets TA and screws X (4x12mm)

TA 2

X 4

PASSO 11
PASO 11
STEP 11

1 - Fixe a peça 54 na peça 53 com os parafusos PH (3,5x40mm)

1 - Fije la pieza 54 en la pieza 53 con los tornillos PH (3,5x40mm).

1 - Fasten part 54 to part 53, then fasten them with (3,5x40mm) PH screws.

PH 2

PASSO 12
PASO 12
STEP 12

1 - Encaixe a peça 55 na peça 50. Encaixe os tambores C na peça 55 e gire até travar
2 - Fixe a peça 55 na peça 54 com os parafusos PH (3,5x40mm)
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores

1 - Fasten part 55 to part 50. Insert C barrels to the side of part 55 and turn to lock with a Phillips screwdriver.
2 - Fasten part 55 to part 54 with PH (3,5x40mm) screws.
3 - Place R adhesives on the barrels.

1 - Fasten part 55 to part 50. Insert C barrels to the side of part 55 and turn to lock with a Phillips screwdriver.
2 - Fasten part 55 to part 54 with PH (3,5x40mm) screws.
3 - Place R adhesives on the barrels.

C 2

R 2

PH 2

PASSO 2
PASO 2
STEP 2

1 - Encaixe os minifix B na peça 50
2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na peça 50

1. Encaje los Minifix B en la pieza 50.
2. Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 50.

1 - Fit the B minifix screws to part 50
2 - Insert (6x30mm) A dowels into part 50

B 6

A 6

PASSO 7
PASO 7
STEP 7

1 - Encaixe a peça 60 no canal da peça 57 e alinhe-as as peças 58 e 59. Em seguida fixe a peça 60 com os pregos D nas peças 57 e 58. Utilize 9 pregos por gaveta

1. Encaje la pieza 60 en la ranura de la pieza 57 y las alinee a las piezas 58 y 59. A continuación, fije la pieza 60 con clavos D en las piezas 57 y 58. Use 9 clavos en cada cajón.

1. Fit the part 60 to the groove of part 57 and align with it to the parts 58 y 59. Fit the part 60 with D nails on parts 57 y 58. Use 9 nails use 9 nails per drawer

D 18

PASSO 13
PASO 13
STEP 13

1 - Alinhe as cantoneiras T no topo da peça 56 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)

1 - Alinee los angulares T en el alto de la pieza 56 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).

1 - Align T angles on top of part 56 and fit with X screws (4x12mm)

X 8

T 4

PASSO 3
PASO 3
STEP 3

ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A é necessário passar cola SC nos furos para ajudar a travar as peças. Uma pequena quantidade de cola é suficiente.

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas peças 58.

PRECAUCIÓN: antes de fijar las clavijas A es necesario usar pegamento en los agujeros para ayudar a trabar las piezas. Evite pegamento demasiado pegamento. Sólo una pequeña cantidad es suficiente para la fijación.

1 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en las piezas 58.

ATTENTION: Before fastening the A Pegs it is necessary to apply glue into the holes to help lock the parts. Avoid excess glue; only a small amount is sufficient for fixing.

1 - Insert (6x30mm) A dowels into part 58

A 8

SC 1

PASSO 8
PASO 8
STEP 8

1 - Encoste a corredeira N na frente de gaveta e no fundo 60 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)

1. Apoye la corredeira N en el frontal de cajón y en el fondo 60, y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm).

1 - Place the N slide to the drawer face and to the bottom 60. Fasten them with (3x12mm) PP screws.

PP 8

N 4

PASSO 14
PASO 14
STEP 14

1 - Alinhe a peça 56 entre as peças 51 e 55 e encoste-a no tampo 50. Em seguida utilize os parafusos X (4x12mm) para fixar as cantoneiras da peça 56 na peça 50.

2 - Fixe as sapatas L na base das peças 51, 53 e 55

1 - Alinee la pieza 56 entre las piezas 51 y 55, y la apoye a la cubierta 50. A continuación, use los tornillos X (4x12mm) para fijar los angulares de la pieza 56 en la pieza 50.

2 - Fije las zapatatas L en la base de las piezas 51, 53 y 55.

1 - Align part 56 between part 51 and 55 and touch it to top 50. Then use the X Screws (4x12mm) to secure the angle T of part 56 to part 50.

2 - Fasten the L shoes to the parts 51, 53 and 55.

X 8

L 6

PASSO 4
PASO 4
STEP 4

1 - Alinhe os puxadores S nos furos das frentes de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

1. Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).

1 - Align the S handles on the drawer front and fasten them with (3,5x25mm) W screws

S 2

W 4

PASSO 9
PASO 9
STEP 9

1 - Encaixe a peça 51 na peça 50. Encaixe os tambores C na peça 51 e gire até travar
2 - Fixe a peça 52 na peça 51 com os parafusos PH (3,5x40mm)
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores

1. Encaje la pieza 51 en la pieza 50. Encaje los barriles C en la pieza 51 y gire hasta trabar.
2. Fije la pieza 52 en la pieza 51 con los tornillos PH (3,5x40mm).
3. Pegue los adhesivos R sobre los barriles.

1 - Fit the part 51 in part 50. Insert C barrels to the side of part 51 and turn to lock with a Phillips screwdriver.
2 - Fit the part 52 in part 51 with screws (3,5x40mm) PH
3 - Place R adhesives on the barrels

C 2

R 2

PH 2

PASSO 15
PASO 15
STEP 15

1 - **ATENÇÃO:** Antes de fixar o fundo, verifique o esquadro da mesa e fixe-o com a face pintada para fora do móvel.
2 - Alinhe a peça 61 entre a lateral e a divisão e entre o tampo e a base da mesa. Em seguida fixe-a com os pregos D

1. **PRECAUCIÓN:** antes de fijar los fondos compruebe la escuadra del armario. Ponga la parte pintada para fuera del producto.
2. Alinee una pieza 61 entre la lateral y a la división y entre la cubierta y la base de la mesa. Fíjela con los clavos D.

1 - **ATTENTION:** Before fixing the bottom, check the table square and fix it with the painted face out of the furniture
2 - Align piece 61 between the side and the room and between the table top and base. Then fix it with the nails D

D 16

PASSO 5
PASO 5
STEP 5

1 - Alinhe a peça 59 entre as peças 58 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)

1. Alinee la pieza 59 entre las piezas 58 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm).

1 - Align part 59 between parts 58 and secure with screws Y (3,5x40mm)

Y 4

PASSO 10
PASO 10
STEP 10

1 - Encaixe a peça 53 na peça 50. Encaixe os tambores C na peça 53 e gire até travar
2 - Fixe a peça 53 na peça 52 com os parafusos PH (3,5x40mm)
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores

1. Encaje la pieza 53 en la pieza 50. Encaje los barriles C en la pieza 53 y gire hasta trabar.
2. Fije la pieza 53 en la pieza 52 con los tornillos PH (3,5x40mm).
3. Pegue los adhesivos R sobre los barriles.

1 - Fit the part 53 in part 50. Insert C barrels to the side of part 53 and turn to lock with a Phillips screwdriver.
2 - Fit the part 53 in part 52 with PH (3,5x40mm) screws.
3 - Place R adhesives on the barrels.

C 2

R 2

PH 2

PASSO 16
PASO 16
STEP 16

1 - Encaixe as gavetas na mesa através das corredeiras.

1 - Encaje los cajones en la mesa a través de las corredeiras.

1 - Fit the drawers through the slides.