

ADVERTÊNCIA: RISCO DE SUFOCAMENTO.

1. Remova as portas do seu produto antigo.
2. Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte ou lesões graves.
3. Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.
4. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

ANTES DE DESCARTAR SEU PRODUTO ANTIGO:

1. Corte o cabo de alimentação.
2. Retire a porta.
3. Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.
3. As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.
4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias.
- Atendimentos domiciliares;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica.
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, assim como eventos (danos) consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou o material componente.

*Cesto para alimentos.

• IMPORTANTE •


- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para que você exerça a garantia constante neste termo será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço, e telefone às nossas Assistenções Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Agratto informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

MANUAL DO USUÁRIO FREEZER FC

MODELOS
FC90-02 | 220V
FC140-02 | 220V



AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

20241015

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir O **FREEZER FC**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se há alguma peça faltando.
- Antes de utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão (voltagem) selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
5. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
6. Não utilize o produto com qualquer avaria ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
7. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
8. Não deixe o fio elétrico tocar superfície quente, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
9. Não coloque o produto perto de um ponto de gás

10. Evite manusear o aparelho com os pés e mãos úmidos e/ou pés descalços.
11. Mantenha o produto sempre limpo e higienizado a fim de prolongar sua vida útil.
12. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual.
13. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
14. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
15. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
16. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva ou necessária seja realizada pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.
17. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto é de uso exclusivamente doméstico, não destinado ao uso comercial.
2. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto o freezer estiver em funcionamento.
3. Para evitar choques, este produto nunca deve ser usado no banheiro e em áreas úmidas ou com vapor.
4. Certifique-se de que o plugue de alimentação esteja firmemente conectado à tomada da parede.
5. Não use com cabo de extensão.
6. Não ligue ou desligue a unidade usando o plugue de alimentação, gire o termostato para "0", a posição desligada e, em seguida, desconecte o aparelho da fonte de alimentação.
7. Não se destina ao armazenamento de produtos farmacêuticos.
8. Mantenha o freezer sempre na posição vertical.
9. Nunca deite de lado ou incline mais de 45 graus.
10. Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

A inclinação máxima permitida durante o transporte do freezer é de 45°.

11. Não apoie nenhum tipo de objeto sobre o freezer, o apoio ou impacto provocado poderá causar danos ao freezer.
12. Esse aparelho foi desenvolvido para ser uma unidade independente e não deve ser embutido ou encaixado em recessos.

ATENÇÃO: Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, desobstruídas.

ATENÇÃO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, além dos recomendados pelo fabricante.

AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Esta é uma garantia de balcão. Os custos e logística de transporte até a Assistência Técnica Credenciada Agratto, são de responsabilidade do consumidor.



CUIDADO - Risco de incêndio ou explosão. Refrigerante inflamável e material inflamável C-pentano usado. Consulte o manual antes de tentar instalar ou fazer manutenção neste produto. Todas as precauções de segurança devem ser seguidas.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Retire o plugue da tomada.
2. Remova todos os itens antes de limpar o interior do freezer com um produto de limpeza não abrasivo.
3. Não encha demais o freezer. Para um resfriamento adequado e para estender a vida útil do freezer, recomenda-se enchê-lo com no máximo 70% da capacidade.
4. Para descongelar, coloque o termostato em 0 e mantenha a tampa aberta.
5. Coloque uma bandeja coletora abaixo para coletar o gelo derretido.
6. Não use objetos pontiagudos para remover o gelo.
7. Não use o auxílio de nenhum tipo de dispositivo de aquecimento ou vaporização, pois isso pode causar danos ao freezer.
8. Não utilize nenhum produto químico para limpar este aparelho.
9. Não use um pano muito úmido, solventes industriais e produtos à base de óleo para limpar este aparelho.

PERIGO - Risco de incêndio ou explosão. Refrigerante inflamável usado. Para ser reparado apenas por pessoal de serviço treinado. Não perfure a tubulação de refrigerante.

• INSTALAÇÃO •

1. Coloque o freezer em uma superfície plana e sólida.
2. Não deixe exposto à luz solar direta, próximo a uma fonte de calor ou em local com alta umidade.
3. Deixe pelo menos 20cm de espaço entre o freezer e a parede para uma circulação de ar adequada.
4. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, mantenha-o na posição normal de funcionamento por, aproximadamente, 2 a 3 horas. (deixar a unidade em repouso permitirá a redistribuição correta do gás refrigerante).
5. Após ligar o aparelho a uma tomada, deixe que resfrie durante 2 ou 3 horas, antes de colocar os alimentos em seu interior.

• INSTRUÇÕES DE USO •

1. Antes de conectar o freezer na rede elétrica, certifique-se de que toda a fiação e componentes não estejam danificados.
2. Ao usar pela primeira vez, ajuste a temperatura para o nível desejado. Aguarde 3 horas para atingir a configuração necessária antes de adicionar alimentos.
3. Ajuste a temperatura usando o botão do termostato, Controle do termostato, 0 = Desligado. 1 a 7 = Ligado, sendo 7 o mais frio.
4. Gire no sentido horário para aumentar o resfriamento.
5. Não gire além do 7 ou o termostato pode ser danificado.
6. Evite manter sempre o termostato na posição 7. Se o termostato permanecer sempre na posição 7, o compressor não desliga e pode ser facilmente danificado e o nível de energia consumida será muito alto.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	FC90-02	FC140-02
Tensão	220V	220V
Frequência	60Hz	60Hz

• PARTES E PEÇAS •

