

presa e na posição travada.

04. Conecte o plugue na tomada, garanta que a tomada a ser utilizada possui a mesma voltagem do produto.

05. Para ligar o produto, pressione e mantenha o botão liga/desliga pressionado. Ao soltar o botão liga/desliga o produto irá desligar.

06. Ao final do preparo, desligue o produto soltando o botão liga/desliga, remova o plug da tomada, desencaixe a copo da unidade motora, remova o conjunto de lâminas e encaixe a tampa.

A temperatura dos ingredientes a serem colocados não deve exceder 40 graus Celsius e a quantidade adicionada não deve exceder a marca máxima no corpo do copo.

• RECEITA •

Ingredientes:

2 partes de cenoura

3 partes de água

Tempo de Operação (Ligado / Desligado):

1 min / 1 min

Ingredientes:

2 partes de cenoura

3 partes de água

Tempo de Operação (Ligado / Desligado):

30 seg + 1 min / 1 min

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

3. As despesas de embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica credenciada;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho;

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste,

reporte-se ao site: www.agratto.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br

* Copo, acoplamento da lâmina, base, tampa squeeze.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para que você exerça a garantia constante neste termo será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço, e telefone às nossas Assistsências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Agratto informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholanak, 07 - Aripú


Palhoça | SC | CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br

www.agratto.com.br

MANUAL DO USUÁRIO Liquidificador Forza Blender

MODELOS
APBL01I-01 | 127V
APBL01I-02 | 220V



AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir o **Liquidificador Forza Blender**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado em nosso site ou entre em contato com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (Voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão (Voltagem) selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica enquanto o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte o produto ou retire o plugue da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo de alimentação, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto, causando danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Faça uma manutenção preventiva a cada 6 (seis) meses.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
17. Acesse nosso site (www.agratto.com.br) para consultar o manual online.
18. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada do produto, não utilize extensões, "Ts", benjamins ou adaptadores.
19. Sempre posicione o aparelho em superfícies planas, firmes, limpas e secas e nunca sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto não deve ser ligado a um circuito de alimentação intermitente ou a um temporizador.
2. Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
3. Não plugue o produto na tomada com as mãos molhadas.
4. Tome as devidas precauções ao desligar o aparelho, uma vez que as lâminas continuam a mover-se por inércia mecânica.
5. Não exponha o produto a altas temperaturas.
6. Tenha cuidados especiais ao manusear as lâminas,

durante a montagem, desmontagem, ao esvaziar o copo e durante a limpeza.

7. Mantenha o aparelho em boas condições, verifique sempre se suas partes não estão desalinhadas, emperradas e certifique-se de que as partes não estão quebradas ou apresentem alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente.
8. Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando estiver em uso.
9. Não utilize este aparelho em nenhuma parte do corpo humano ou de animais.
10. Não utilize este aparelho para processar alimentos congelados ou carnes que contenham partes de ossos.
11. As peças do produto não podem ser colocadas na lava-louça.
12. Desligue da alimentação, se não for utilizado e antes de montar, desmontar ou limpar.
13. Evite o uso contínuo do produto por tempo prolongado. Para evitar superaquecimento, faça pausas de no mínimo 1 minuto entre cada acionamento.


Nunca submerja o corpo principal em água ou em outro líquido.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.

As lâminas são afiadas. Manuseie-as com o máximo cuidado durante a montagem, limpeza e ao esvaziar o copo. O manuseio inadequado pode resultar em sérios ferimentos.

• PARTES E PEÇAS •

- 01 - Copo
- 02 - Acoplamento de Lâminas
- 03 - Base
- 04 - Botão
- 05 - Tampa Squeeze
- 06 - Anel de Vedação
- 07 - Plugue



• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	APBL01I-01	APBL01I-02
Tensão	127V	220V
Potência	600W	600W
Frequência	60Hz	60Hz

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Confirme que o liquidificador esteja desligado e o plugue desconectado da tomada. Limpe o copo do liquidificador com água morna e sabão neutro.
2. Tenha muito cuidado com as lâminas, pois podem causar ferimentos. Enxágue e seque.
3. Limpe a base com um pano macio e nunca coloque-a na água corrente.
4. Fica muito mais fácil limpar o produto imediatamente após o uso. Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, para fazer a limpeza. Não utilize lava-louças para lavar os componentes ou peças de seu liquidificador para não danificá-los.
5. Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo. Utilize o copo exclusivamente com este liquidificador. Ele não deve ser usado para outro fim, nem em outro aparelho. Não utilize o copo se ele estiver quebrado ou trincado.
6. Depois de limpar, remonte o acoplamento das lâminas com o copo e a tampa squeeze na outra extremidade. Encaixe o copo montada na base do seu Blender.

O Corpo do Motor deverá ser limpo apenas com um pano umedecido.

• COMO UTILIZAR •

1. Coloque o copo em uma superfície plana. Posicione os ingredientes dentro do copo conforme gosto/receita. Certifique-se de não ultrapassar o limite máximo da marcação do copo. Não ultrapasse 50% do nível do copo com ingredientes secos ou congelados.
2. Anexe o acoplamento de lâminas no copo. Certifique-se que a mesma esteja bem acoplada no copo.
3. Encaixe o copo já com o acoplamento de lâminas na unidade motora. Certifique se que o copo esteja bem