

Sejarem vindo à Agratto. Estamos muito felizes por você adquirir a **SANDUICHEIRA AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica;
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados, afim de evitar situações de riscos;
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis;
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado

- VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
 9. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região;
 10. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica;
 11. Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses;
 12. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. O aparelho fica muito quente durante o uso, não toque nas partes quentes e use apenas as alças de transporte para transportar, abrir ou fechar a sanduicheira;
2. Cuidado com os vapores emitidos do produto durante o uso, os mesmos podem causar leves queimaduras;
3. Cuidado ao retirar os alimentos da sanduicheira para não se queimar com os mesmos;
4. Não utilize a sanduicheira perto de fontes de calor, como por exemplo, fogões;
5. Só utilize a sanduicheira em superfícies resistentes ao calor;
6. Este produto é destinado ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em problemas e defeitos, que serão considerados mal uso do produto;
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.


• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Antes da limpeza, certifique-se de que a sanduicheira não está conectada à rede elétrica;
2. Tenha certeza de que o aparelho não está quente;
3. Nunca mergulhe o aparelho, ou deixe-o sob água corrente;
4. Limpe toda a sanduicheira com um pano macio ou uma esponja suave, levemente umedecidos com água;
5. Utilize apenas detergentes neutros e não utilize produtos ou materiais abrasivos na limpeza;
6. Cuidado na hora da limpeza para não raspar as chapas, evitando assim, retirar a superfície antiaderente;

7. Após a limpeza guarde a sanduicheira em um local seguro, abrigado da luz do sol, do calor excessivo e da umidade.

• PARTES E PEÇAS •

- 01 - Tampa resistente ao calor
- 02 - Luz indicativa de funcionamento
- 03 - Chapas antiaderentes estilo grill
- 04 - Base resistente ao calor
- 05 - Pés antiderrapantes
- 06 - Plug de energia
- 07 - Alça de transporte
- 08 - Trava da tampa e base



• ANTES DO USO •

1. Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça;
2. Para o primeiro uso unte as chapas antiaderentes com um pouco de margarina ou manteiga, deixe o aparelho aquecer por 10 minutos.

• COMO UTILIZAR •

1. Insira o plug em uma tomada;
2. Após um curto período de aquecimento a sanduicheira estará pronta para uso. A luz vermelha estará acesa enquanto o aparelho estiver ligado. A luz verde acende quando a temperatura máxima for alcançada e apaga quando a sanduicheira esfriar. Esse ciclo se repete algumas vezes durante o preparo de um alimento;
3. Abra a tampa pela alça de transporte;
4. Coloque o alimento desejado sobre a chapa antiaderente;
5. Feche com cuidado a tampa pela alça de transporte e use a trava para manter a sanduicheira fechada. Cuidado com alimentos muito volumosos e altos, que podem impedir de fechar e travar o aparelho;
6. O tempo de preparo do alimento depende do tipo do alimento, temperatura ambiente, gosto pessoal, entre outros. Então o ideal é abrir a tampa algumas vezes para verificar o preparo do alimento;
7. Após o alimento estar pronto, destrave a sanduicheira

- e abra a tampa pela alça de transporte. Este produto não possui temporizador, é de responsabilidade do usuário o cuidado com o preparo do alimento;
8. Retire o alimento de cima da chapa antiaderente. Utilize utensílios de plástico ou madeira, não utilize apenas as mãos para retirar o alimento, para evitar queimaduras. Cuidado para não utilizar objetos pontiagudos ou cortantes na sanduicheira para evitar a remoção da superfície antiaderente das chapas;
 9. Retire o plug da tomada;
 10. Aguarde a sanduicheira esfriar completamente para limpar e guardar.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS •

Modelo	SID-01	SID-02	SA-01	SA-02
Tensão	127V	220V	127V	220V
Potência	750W	750W	750W	750W
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal. GARANTIA VENTISOL / AGRATTO
2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• **IMPORTANTE** •

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

MANUAL DO USUÁRIO SANDUICHEIRA & GRILL

MODELOS
SID-01 | 127V - SID-02 | 220V
SA-01 | 127V - SA-02 | 220V

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú

Palhoça | SC | CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br

www.agratto.com.br

AGRATTO