

• PONTEIRAS DE CORTE •

1. Aparador de sobrancelha

Passa o aparador na sobrancelha inicialmente no sentido contrário ao crescimento do pelo, e após no sentido do crescimento. Fig. 07.



2. Aparador de nariz e orelha

Coloque a ponta da ponteira dentro do orifício da orelha ou do nariz. Sem forçar, faça movimentos circulares até cortar os pelos. Fig. 08.




3. Aparador rente à pele

Use para dar acabamento em pelos bem curtos. Basta passar sobre a pele em sentido contrário ao do nascimento do pelo. Fig. 09.



4. Aparador de pelos pequeno

Essa ponteira tem uma área de corte pequena, vai com regulador de corte P fixado que possui ajuste 5 níveis de altura e ainda pode ser usado sem o adaptador de corte. Basta passar suavemente sobre a pele para retirar os pelos. Fig. 10.




5. Aparador de pelos grande

Essa ponteira tem uma área de corte grande. Basta passar suavemente sobre a pele para tirar os pelos. Fig. 11.



6. Regulador de corte G

Adaptador para o aparador de pelos grande com 10 níveis. Basta apertar o botão e escolher o ajuste. Fig. 12.



• TERMO DE GARANTIA •

A AGRATTO é uma Marca VENTISOL.

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor.

A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes e acessórios, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.


MANUAL DO USUÁRIO APARADOR DE PELOS VIZZO

MODELO: AP-03

Tensão: Bivolt

Corrente: 100mA

Frequência: 50/60Hz



AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú

Palhoça | SC | CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br

www.agratto.com.br

AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir o **APARADOR DE PELOS VIZZO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. A base carregadora é bivolt e funciona com tensão elétrica entre 100V e 240V.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Se o cabo do carregador estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
5. Nunca tente utilizar o aparador sob corrente de água ou mergulhado em qualquer líquido. Não usar em banheiro ou sob o chuveiro ligado.
6. Não usar o aparelho se o usuário possuir varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consulte o médico nesses casos antes de utilizar o produto.
7. Se o usuário utilizar marcapasso deve consultar o médico antes de utilizar o aparelho.
8. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que

poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Autorizado VENTISOL | AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

9. Mantenha o carregador fora da tomada quando o produto não estiver em uso.
10. Não guarde o aparelho perto de fontes de calor ou ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz do sol.
11. Não enrole o cordão elétrico do carregador em torno do aparelho ou da base carregadora.
12. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual.
13. Ao ligar ou desligar o plugue da base carregadora da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
14. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
15. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
17. Recomendado apenas o uso do carregador ZDJ040010BR.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno, não para uso comercial.


• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo trecho de pele.
2. Massagens regulares na pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pelos encravados.
3. Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias aos poros e causar infecções ou inflamação.
4. NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.
5. Manter o aparelho sempre seco.

O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Essa é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se permanecer por mais de 3 dias, um dermatologista deverá ser consultado.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •

1. Retire o Plugue da base carregadora da tomada.
2. Mantenha aparador desligado.
3. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador da base carregadora, e solte as peças encaixadas na base carregadora.
4. Desencaixe a ponteira atualmente fixada no aparado girando em sentido anti-horário. Fig.01.
5. Puxe a ponteira para fora. Fig.02.
6. Utilize a escova de limpeza para retirar os pelos contidos nos aparadores. Fig.03.




7. Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guardá-los.
8. Nunca molhar o aparador ou a base carregadora, sob risco de choque elétrico.
9. Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes ou óleos para limpar o aparador e seus componentes.
10. Limpe o aparador e a base carregadora com um lenço levemente umedecido. Nunca os submerja em água.
11. Limpe o aparador e os componentes após cada uso.

• CARREGAMENTO •

1. Conecte o carregador em uma tomada elétrica. O carregador é bivolt automático, podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100V e 240V.
2. Com o aparelho desligado, plugue o contato do carregador na entrada localizada atrás do suporte e então posicione o aparelho no encaixe do suporte, a luz vermelha do aparador se acenderá.
3. O tempo de carregamento é de cerca de 8 horas. Quando totalmente carregado o aparelho funciona por cerca de 45 minutos contínuos.
4. A primeira carga deve ser integral, duração de 8 horas.
5. Caso o produto esteja há muito tempo sem ser usado, a carga deve ser integral, duração de 8 horas.
6. Não mantenha o carregador conectado a rede elétrica se não estiver carregando o aparador.


• PARTES E PEÇAS •

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 01. Óleo lubrificante | 09. Corpo do aparador |
| 02. Escova de limpeza | 10. Regulador de corte G |
| 03. Base de carregamento | 11. Regulador de Corte P |
| 04. Contato do carregador | 12. Cortador de cabelo |
| 05. Carregador bivolt | 13. Aparador de pelos |
| 06. Encaixe do aparador | 14. Aparador rente a pele |
| 07. Pente duplo | 15. Aparad. de sobrancelha |
| 08. Botão de acionamento | 16. Aparad. de nariz e orelha |
| | 17. Luz de carregamento |



• COMO UTILIZAR •

1. O aparador funciona com bateria interna e necessita ser carregada para uso.
2. Escolha a ponteira de corte desejada.
3. Coloque a ponteira no encaixe do aparador. Fig. 04.
4. Trave girando a ponteira em sentido horário. Fig. 05.
5. Empurre pra cima o botão de acionamento. Fig. 06.



6. Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão, basta deixar a ponteira tocar a pele suavemente.
7. Cada ponteira tem uma função e uso diferente.



Esse aparelho não deve ser usado em banheiras ou chuveiros, ou nas proximidades de lavatórios ou outros recipientes cheios de água.