

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para laminados:

- Não lavar;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não lavar com solventes químicos;
- Limpar com um tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco ou neutro.
- Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco.

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- Limpar com um tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco e neutro.
- Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Não jogar água corrente para não molhar o assento e o encosto da cadeira alta.

Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 - Limeira - SP - Brasil
Caixa Postal 184 - www.galzerano.com.br
Tel.: 19 3404-3030 - Fax: 19 3404-3031
SAC 0800.7730330



Revisão 00 - Maio/2017

Manual de Instruções Cadeira Alta Standard II

Ref. 5016



Galzerano
O lugar do seu bebê.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE


LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- "ESTA CADEIRA ALTA NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS COM PESO ACIMA DE 15KG, OU QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER EM UMA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO Á SUA PRÓPRIA COORDENAÇÃO";
- "A cadeira só deve ser usada por crianças que já conseguem sentar sozinhas";
- "ATENÇÃO! Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados

(fig.09 e 10).

A ponta da tira deverá ficar embaixo da tira (fig.11). Certifique-se que a mesma ficou travada.

Para ajustar as tiras abdominais puxe as pontas (fig.12).



Para fechar a cadeira alta, solte a fita de segurança embaixo da bandeja (fig. 13); Desprenda o velcro da lateral soltando o laminado do tubo metálico abaixo da bandeja (fig. 14) em ambos os lados.

Gire a bandeja para trás até encontrar no encosto (fig. 15).

Não retirar a bandeja plástica do tubo metálico.

Destrave a cadeira (fig. 16) e empurre pelo suporte da bandeja em direção ao encosto, deslocando as pernas na direção uma da outra, até fechar a cadeira alta (fig. 17 e 18).




Galzerano

O lugar do seu bebê.

2 INSTRUÇÕES DE USO

2




Esta cadeira possui um sistema de cinto de segurança de 5 pontos que impede que o bebê se projete para a frente.

Para colocar o cinto de segurança, insira as fivelas laterais até que trave, quando ouvir um "click" (fig.02).

Cuidadosamente ajuste as tiras verticais e inferior ajustando as fivelas e a tira abdominal ajustando a fita.

Para remover o cinto, aperte simultaneamente as linguetas da fivela lateral e retire-as, em ambos os lados (fig. 04).

IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que ela não consiga soltar-se sozinha, porém ajustados de forma que fiquem confortável.



Para inserir as tiras abdominais do cinto de segurança nas fivelas laterais, passe debaixo para cima a ponta da tira na primeira casa da fivela (fig.05), passe de cima para baixo na terceira casa (fig.06 e 07) e volte com a ponta da tira debaixo para cima na segunda casa (fig.08) retornando para a primeira

antes do uso e que o cinto de segurança esteja corretamente afivelado";


- "Utilize somente acessórios vendidos ou aprovados pelo fabricante. A utilização de outros acessórios pode ser perigosa".
- "NÃO PENDURE NENHUM PESO NA CADEIRA";
- "ATENÇÃO! Mantenha os freios acionados sempre que a cadeira estiver em uso";
- "ATENÇÃO! Esteja ciente do risco de chama e outras fontes de calor nas proximidades da cadeira";
- "ATENÇÃO! Não utilize a cadeira

se houver algum elemento danificado ou em falta;

- "ATENÇÃO! Nunca deixe a criança sozinha na cadeira e sem a supervisão de um adulto";
- "ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA";
- "ATENÇÃO! Mantenha as embalagens fora do alcance da criança para evitar riscos de asfixia"
- "ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal".
- "ATENÇÃO: Esta cadeira possui partes pequenas quando desmontada. É necessária a montagem por um adulto"
- "ATENÇÃO: Sempre use a

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1



Para montar a cadeira alta, encaixe uma base nos tubos dianteiros da cadeira (fig.01); Em seguida encaixe a outra base nos tubos traseiros da cadeira (fig. 02).



Para abrir a cadeira alta, desloque as pernas na direção contrária uma da outra e encaixe o assento, certifique-se que o assento esteja travado (fig.04 e 05). Desloque a bandeja na direção contrária ao encosto girando-a por cima do encosto até o suporte (fig. 06 e 07).

Não retirar a bandeja plástica do tubo metálico.

Prenda as laterais passando o velcro pelo tubo metálico abaixo da bandeja plástica antes de seu encaixe, feche-o (fig.08 e 09) em ambos os lados.

Prenda a fita de segurança na parte debaixo da bandeja (fig.10,11 e 12).

Trave a cadeira acionando a trava vermelha em sua lateral (fig.13)

Antes de colocar a criança na cadeira, certifique-se que a mesma esteja travada.

- Evite deixar objetos, tais como talheres ou utensílios pontiagudos ao alcance das crianças, evitando o risco de ferimentos graves;

RELAÇÃO DE COMPONENTES



Desembale cuidadosamente a cadeira alta, confira o conteúdo da embalagem com a lista de componentes acima. Descarte imediatamente o saco plástico

cadeira sobre um piso reto e uniforme".

- "ATENÇÃO: Lave a bandeja e a bandeja removível antes do primeiro uso para remover eventuais resíduos industriais e após cada uso";
- "CUIDADO: Nunca deixe a criança desacompanhada, sem cinto de segurança ou de pé sobre a cadeira";
- Caso tenha dificuldade em abrir ou fechar esta cadeira alta, não force e releia as instruções;
- O uso desta cadeira alta por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos à sua estrutura e comprometer sua segurança;

- **Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente a cadeira. Este produto foi projetado para ser usado somente por uma criança de cada vez;**
- **Não permita que crianças utilizem esta cadeira como brinquedo;**
- **Não deixe a criança brincar ou pendurar-se na cadeira;**
- **Não permita que crianças subam ou desçam desassistidas da cadeira;**
- **Assegure-se que o corpo da criança esteja longe de qualquer parte móvel quando for ajustar a cadeira;**
- **Não deixe a cadeira**

- desmontada ou parcialmente montada e colocada solta ao alcance de crianças, pois pode cair, machucando-as;**
- **Não coloque líquidos quentes na bandeja, evitando risco de ferimentos à criança;**
- **Inspeccione periodicamente as condições da cadeira para certificar-se que não existem peças quebradas ou rachadas, e que o cinto de segurança está em perfeito funcionamento.**
- **Verifique se o dispositivo de segurança (cinto de segurança) está corretamente encaixado e ajustado evitando que a criança possa escorregar pela frente da cadeira alta;**