

7 - Mais - Durante a reprodução de música, pressione brevemente para a próxima música ou pressione e segure para aumentar o volume;
8 - Modo - Pressione uma vez para alternar entre os modos de uso: Conexão BT, USB, cartão SD, Auxiliar ou rádio FM;
9 - LED - Pressione e solte para ligar, pressione e segure para desligar;
Dica: No modo FM, conecte o cabo micro USB para melhorar o sinal de recepção. O cartão SD e o dispositivo USB deverão estar no formato FAT32 para a leitura pelo aparelho.

GARANTIA DE 1 ANO.



SOUND

MANUAL DE INSTRUÇÃO

FS-157

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Blue-connect 4.2

Distância de funcionamento: Até 10 metros;

RSR: ≥ 90 dB;

Bateria: 1.200mAh;

Voltagem interna: 3,7V;

Tempo de uso máximo: Até 3h

Driver: 2 x $\varnothing 45$ mm;

Potência: 2 x 5W RMS

Frequência de resposta: 120 ~20.000Hz

Tamanho: 72,6 x 72,9 x 178,7mm;

Peso: 490g;

Alimentação: 5V/500mA.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

1 - Design avançado do chip e componentes sem fio para conexão com a maioria dos dispositivos;

2 - Função rádio FM para busca automática das estações de rádio;

3 - Driver em alta definição para garantir um som limpo e claro;

4 - Suporta cartão Micro SD e USB para arquivos formato Mp3;

5 - Distância de uso sem fio, até 10 metros

6 - Entrada auxiliar 3,5mm, para conectar diretamente nos dispositivos como computador, TV, etc.;

7 - Auto desligamento após 30 minutos de inatividade;

8 - Várias cores disponíveis para iluminação LED.

BOTÕES E ENTRADAS

1 - Carregador micro USB DC 5V;

2 - Entrada cartão Micro SD;

3 - Entrada USB;

4 - Entrada Auxiliar 3,5 mm;

5 - Liga/Desliga - Tocar/Pausar - Pressione e segure para ligar ou desligar o aparelho. Quando pareado ou no modo USB/SD/AUX pressione para tocar/pausar a música. No modo Rádio FM pressione para procurar ou parar a procura das estações de rádio automaticamente. No modo Blue-connect, ao receber uma ligação, pressione para atender a chamada.

6 - Menos - Durante a reprodução de música, pressione brevemente para voltar a música ou pressione e segure para diminuir o volume;