

## FUNÇÃO RÁDIO

1. Escolhendo BANDAS: mova o botão de troca de banda para escolher a banda desejada - AM, FM, SW1-6.
2. Gire o botão seletor de frequência, para sintonizar na frequência desejada.
3. Extraia e direcione a antena para ajustar sua posição e assim obter uma melhor recepção.

## FUNÇÃO USB/TF

Durante a reprodução de um conteúdo de rádio, insira um dispositivo USB ou TF, o equipamento irá alternar para função USD/TF automaticamente.

Pressione os botões NEXT (próximo) e PREV (anterior), para selecionar a música desejada.

## BATERIA DE LÍTIU - LITHIUM BATTERY

Como utilizar equipamentos com bateria de lítio

1. Todos os equipamentos que possuem baterias de lítio devem ser carregados em sua primeira utilização em 8 horas.
2. O tempo de duração da carga deve variar de acordo com a funcionalidade:  
Função USB/TF, duração aproximada de 150 minutos.  
Função Rádio, duração aproximada de 300 minutos
3. Para manter a qualidade da bateria e assim prolonga sua vida útil, mantenha sempre o tempo de carga de 8h.

## FUNÇÃO DE CONEXÃO SEM FIO - BT

Ligue o equipamento, em seguida mova o botão de BANDA para a posição MP3, o equipamento irá emitir um áudio «BT MODE», assim ative a funcionalidade BT de seu dispositivo, e inicie a busca pelo dispositivo «FSOUND» em seguida realize o pareamento, após o pareamento completado, o equipamento irá emitir um sinal sonoro «beep». Após o pareamento, seus dispositivos poderão reproduzir musicas pela funcionalidade BT.

Você poderá selecionar, pausar, avançar e voltar as músicas, pressionando os botões NEXT (próximo) e PREV (anterior) do equipamento.

Caso deseje desconectar, desative a funcionalidade BT em seus dispositivos que o equipamento irá automaticamente desparear.

## ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída: 1W  
Auto-falantes: 3W 4Ω 57MM  
Range de ruído: ≥ 45DB  
Range de Recepção: FM: 87-108MHZ  
AM: 522-1710 KHZ  
SW: 6.8-18MHZ

Sensibilidade: FM: 15db ±5db  
AM: 85db ± 5db  
SW: 15db ±5db  
Range de ruído: FM: ≥ 15db  
AM: ≥ 85db  
SW: ≥ 15db



SOUND

# Rádio Solar

Rádio Portátil FM | AM | SW 1-6

FS-1587BT

