- Este bebedouro é para uso exclusivo de garrafas de 10 Litros ou 20 Litros. Não tente colocar outros formatos de garrafas, galões ou alimentação direta de água.
- Uso exclusivo para água limpa. Qualquer outro líquido pode causar mau funcionamento no sistema.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.
- As imagens desse manual são meramente ilustrativas.

• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	BEM-03
Voltagem	127V-220V
Potência	65W
Frequência	60Hz
G. Proteção	IPX0
C. Refrigeração	0,067 L/h
Vazão	96 L/h

TERMO DE GARANTIA

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.

Componentes e Acessórios*, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressalvadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO.

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1.

- 3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.
- 4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:
- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio:
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro;
- Atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada;
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, contratado pelo reclamante da garantia;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho;

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-seaosite: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do

O aparelho se destina ao uso com água que atenda a legislação vigente.

emailsac@agratto.com.br


* Área para copo, bandeja/grade removível e peças plásticas.

BEBEDOURO Peltier

MODELO BEM-03 | Bivolt | 127V-220V



Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br



AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir o **BEBEDOURO AGRATTO**, com ele você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar ou realizar manutenção, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA

- 1. Esse aparelho é autovolt. Quando conectado à rede elétrica ele identificara a tensão elétrica correta automaticamente (entre 100V e 240V).
- 2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- 3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- 4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possamestar no mesmo.
- 5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos.
- 6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo à produtos inflamáveis.
- 7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado VENTISOL

/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo.


- 8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
- 9. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
- 10. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
- 11. Faça uma manutenção preventiva a cada seis meses;
- 12. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

- 1. Instale o bebedouro numa superfície firme e plana que suporte o peso do produto junto do peso do galão de água cheio.
- 2. Mantenha a parte traseira e as laterais do bebedouro afastadas no mínimo 15cm da parede ou de outros objetos
- 3. Não obstrua as aberturas de ventilação.
- 4. Mantenha na sombra e longe de fontes de calor.
- 5. Quando o aparelho estiver desligado, retire toda a áqua do aparelho.
- 6. Ao utilizar o produto pela primeira vez ou ao passar um longo período sem uso, este aparelho deve ser limpo;
- 7. Este produto possui baixo ruído, forte estrutura e boa estabilidade, especialmente desenhado para uso doméstico (uso interno).
- 8. Este aparelho se destina ao uso com água que atenda a portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.
- 9. Vazão mínima recomendada para aparelhos por gravidade: 200ml.
- 10. Temperatura máxima e mínima de entrada no aparelho 38°C a 5°C.
- 11. Este aparelho possui grau de proteção contra penetração de água: IPXO.
- 12. Não posicione várias tomadas ou fontes de alimentação portáteis na traseira do aparelho.
- 13. Tome cuidado com o circuito refrigerante.
- 14. O material plástico é de alta qualidade, o que gera um produto de alta durabilidade.
- 15. Este bebedouro possui um sistema de refrigeração muito eficiente e é uma ótima opção para o verão.

PARTES E PEÇAS •

01 Cuba (entrada garrafão)
02 Chave liga/desliga (atrás)
03 Luz de funcionamento
04 Luz de resfriamento
05 Saída de água natural
06 Saída de água gelada
07 Área para copo
08 Bandeja removível
09 Saída do dreno (atrás)
10 Plug de energia



LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

- 1. Proceda com essas instruções no primeiro uso, ao trocar os garrafões e após algum tempo sem uso.
- 2. Desligue a chave liga/desliga, que está na parte de trás do bebedouro e remova o plugue da tomada.
- 3. Remova o garrafão usando as duas mãos.
- 4. Remova toda a água do bebedouro pelas duas saídas.
- 5. Remova a cuba desencaixando levemente.
- 6. Limpe a cuba com esponja, detergente neutro e água.
- 7. En xágue bem a cuba para remover todo o detergente.
- 8. Seque com um pano de louças limpo e seco.
- 9. Coloque a cuba encaixando levemente.
- 10. Não utilize produtos químicos para a limpeza como, água sanitária, desinfetantes ou similares.

COMO UTILIZAR •

- 1. Corte ou retire a tampa do garrafão de água.
- 2. Limpe a cuba com um pano levemente umedecido.
- 3. Limpe a parte do garrafão que terá contato com o bebedouro comumpano levemente umedecido.
- 4. Coloque o garrafão de água na posição vertical e com o gargalo para baixo na cuba, usando as duas mãos, com cuidado para não derramar a água fora da cuba.
- 5. Conecte o plugue na tomada e ligue a chave liga/desligaque está atrás do bebedouro.
- 6. Aguarde ao menos 90 minutos antes de utilizar, após abastecer de água.
- 7. Para ter água gelada pressione o botão da saída de água gelada. Para ter água natural pressione o botão da saída de água natural.

- 8. O bebedouro não precisa de supervisão, pode funcionar automaticamente e fornecer água gelada.
- 9. Ao verificar que a água do garrafão acabou, substitua o mesmo por um novo garrafão cheio, seguindo os passos anteriores.
- 10. Não deixe o bebedouro ligado sem água no reservatório.

POSSÍVEIS PROBLEMAS

	PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
	O bebedouro não está refrigerando.	Não ficou ligado tempo suficiente para refrigerar a água.	Após ligar o aparelho, aguardar 90 minutos para refrigerar a água do reservatório.
		Foram retirados vários copos em curto espaço de tempo.	Se retirar vários copos seguidamente, a água gelada do tanque acabará, aguarde para ela voltar a refrigerar.
	A água não corre pela torneira.	Garrafão vazio.	Colocar um garrafão cheio.
		O Garrafão continua lacrado.	Remover o lacre e por a garrafa novamente na base do bebedouro
	Vazamento na base do garrafão.	Garrafão furado ou quebrado.	Substituir por um novo garrafão.
	Ruído durante o uso.	Aparelho instalado sobre uma superfície instável.	Colocar o aparelho em uma superfície firme.
	Gosto ruim na água.	O aparelho não foi limpo antes da utilização.	Limpar o aparelho conforme manual.

Ao posicionar o aparelho, certifique-se que o cordão de alimentação não esteja preso ou danificado.