

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados, afim de evitar situações de riscos;
- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um
- Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
- Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região;
- Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica;
- Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses;
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Revendedor.

AGRATTO

O seu mundo melhor

Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br | www.agratto.com.br

Agratto, uma marca Ventisol.

MANUAL DO USUÁRIO SANDUICHEIRA BLACK

MODELOS: SA - 01 | SA - 02



AGRATTO

O seu mundo melhor

Mar | 2016

Parabéns!

Ao adquirir a **SANDUICHEIRA BLACK AGRATTO**, você está recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.



O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

ANTES DO USO

1. Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça;
2. Para o primeiro uso unte as chapas antiaderentes com um pouco de margarina ou manteiga, deixe o aparelho aquecer por 10 minutos.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Insira o plug em uma tomada;
2. Após um curto período de aquecimento a sanduicheira estará pronta para uso. A luz vermelha estará acesa enquanto o aparelho estiver ligado. A luz verde acende quando a temperatura máxima for alcançada e apaga quando a sanduicheira esfriar. Esse ciclo se repete algumas vezes durante o preparo de um alimento;
3. Abra a tampa pela alça de transporte;
4. Coloque o alimento desejado sobre a chapa antiaderente;
5. Feche com cuidado a tampa pela alça de transporte e use a trava para manter a sanduicheira fechada. Cuidado com alimentos muito volumosos e altos, que podem impedir de fechar e travar o aparelho;
6. O tempo de preparo do alimento depende do tipo do alimento, temperatura ambiente, gosto pessoal, entre outros. Então o ideal é abrir a tampa algumas vezes para verificar o preparo do alimento;
7. Após o alimento estar pronto, destrave a sanduicheira e abra a tampa pela alça de transporte. Este produto não possui temporizador, é de responsabilidade do usuário o cuidado com o preparo do alimento;
8. Retire o alimento de cima da chapa antiaderente. Utilize utensílios de plástico ou madeira, não utilize apenas as mãos para retirar o alimento, para evitar queimaduras. Cuidado para não utilizar objetos pontiagudos ou cortantes na sanduicheira para evitar a remoção da superfície antiaderente das chapas;
9. Retire o plug da tomada;
10. Aguarde a sanduicheira esfriar completamente para limpar e guardar.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA


1. Antes da limpeza, certifique-se de que a sanduicheira não está conectada à rede elétrica;
2. Tenha certeza de que o aparelho não está quente;
3. Nunca mergulhe o aparelho, ou deixe-o sob água corrente;
4. Limpe toda a sanduicheira com um pano macio ou uma esponja suave, levemente umedecidos com água;
5. Utilize apenas detergentes neutros e não utilize produtos ou materiais abrasivos na limpeza;
6. Cuidado na hora da limpeza para não raspar as chapas, evitando assim, retirar a superfície antiaderente;
7. Após a limpeza guarde a sanduicheira em um local seguro, abrigado da luz do sol, do calor excessivo e da umidade.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. O aparelho fica muito quente durante o uso, não toque nas partes quentes e use apenas as alças de transporte para transportar, abrir ou fechar a sanduicheira;
2. Cuidado com os vapores emitidos do produto durante o uso, os mesmos podem causar leves queimaduras;
3. Cuidado ao retirar os alimentos da sanduicheira para não se queimar com os mesmos;
4. Não utilize a sanduicheira próximo a fontes de calor, como por exemplo, fogões;
5. Só utilize a sanduicheira em superfícies resistentes ao calor;
6. Este produto é destinado ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em problemas e defeitos, que serão considerados mal uso do produto.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.



PARTES E PEÇAS



- 01 - Tampa resistente ao calor
02 - Luz indicativa de funcionamento
03 - Chapas antiaderentes estilo grill
04 - Base resistente ao calor
05 - Pés antiderrapantes
06 - Plug de energia
07 - Alça de transporte
08 - Trava da tampa e base

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensão	Potência	Frequência
SA - 01	127V	750W	50-60 Hz
SA - 02	220V	750W	50-60 Hz

