

MANUAL DO USUÁRIO CHALEIRA ELÉTRICA

MODELOS:
CE-01 127V
CE-02 220V



AGRATTO

O seu mundo melhor

IMPORTANTE

Parabéns! Você acaba de adquirir um ótimo equipamento. Os produtos Agratto são criados para proporcionar mais conforto e deixar a vida moderna muito mais prática, para você ter mais tempo pra viver e aproveitar os bons momentos.

AVISOS

1. Este produto é de uso exclusivamente doméstico;
2. A rede elétrica deve ser devidamente aterrada;
3. Antes de conectar o plugue na tomada, favor verificar se a tensão do aparelho corresponde à sua fonte de energia. 127V 60Hz ou 220V 60Hz;
4. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto a chaleira estiver ligada;
5. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço autorizado ou por técnico igualmente qualificado para evitar situações de risco.
6. Certifique-se de que a parte inferior da chaleira esteja seca antes de posicioná-la sobre a base;
7. Este aparelho, quando ligado, necessita de constante supervisão, não deixe a chaleira ligada sem a supervisão de uma pessoa responsável;
8. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável pela sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
9. Sempre posicionar o aparelho em locais planos, para sua segurança, jamais ligue-o em superfícies inclinadas;
10. Para evitar queimaduras sempre manuseie este produto pela alça, quando ligado sua superfície esquentará;
11. Para sua segurança, jamais mergulhe a chaleira, base ou cabo de energia, para limpar o produto utilize um pano levemente umedecido;
12. Tenha cuidado com o cabo de força, não deixe o produto pendurado, não deixe que entre em contato com superfícies quente ou objetos afiados;
13. Não ligue a chaleira sem que a mesma esteja cheia de água;
14. Quando for limpar seu aparelho certifique-se que o mesmo esteja frio, desligado e fora da tomada;

15. Este aparelho foi desenvolvido apenas para esquentar água, não coloque qualquer outro tipo de líquidos;
16. Em caso de mal funcionamento, dirija-se imediatamente a um assistente técnico autorizado, para sua segurança não tente reparar o produto sozinho;
17. Para sua segurança não tente utilizar esta chaleira em outra base que não seja original. Se a chaleira estiver cheia, água fervendo poder ser ejetada.



IMPORTANTE: JAMAIS LIGUE O APARELHO QUANDO O MESMO ESTIVER VAZIO.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes de ligar o aparelho verifique se a tensão é compatível com sua rede elétrica;
2. Adicione água antes de ligar o produto na tomada;
3. Para sua segurança, posicione o aparelho sobre uma superfície plana;
4. Este aparelho é equipado com um dispositivo que se auto desliga depois que a água ferve.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Certifique-se de que o aparelho está frio;
2. Retire o plugue da tomada;
3. Jamais molhe nenhuma das partes do aparelho;
4. Utilize um pano macio levemente umedecido para limpar o aparelho. Se necessário, utilize detergente neutro;
5. Não utilize nenhum produto químico para limpar este aparelho.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não está funcionando	A tomada está desligada	Plugue o aparelho em uma tomada funcional
	A trava de segurança está ativada	Desconecte o plugue da tomada, aguarde alguns minutos e ligue novamente
O aparelho desliga automaticamente após ligado	Pouca ou nenhuma água adicionada	Adicione água no aparelho
Água com gosto de plástico	Produto novo	Troque a água e ferva mais duas vezes



AGRATTO

O seu mundo melhor

Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakán, 07 - Aripriú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500

sac@agratto.com.br

www.agratto.com.br

Agratto, uma marca **Ventisol**.